

Bedienungsanleitung

Digitaler Wechselstromzähler (Sagemcom S210)



| Nr. | Beschreibung |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | Gerätetype (z.B.: S210) |
| 2 | Seriennummer (z.B.: SAG0500000024178) |
| 3 | Technische Daten |
| 4 | Menütaste / Einschalttaste |
| 5 | Eigentumsvermerk |
| 6 | Barcode oder Seriennummer |
| 7 | Österreichische Zulassung |
| 8 | Zählerkonstante (1000 Imp/kWh) |
| 9 | Messintervall |

Anzeigefunktion

Das Display befindet sich standardmäßig im Ruhezustand und rolliert alle fünf Sekunden. Wenn der Benutzer die Menütaste (4) drückt, wechselt die Anzeige in den manuellen Umschaltmodus.



| Code | Bezeichnung |
|-------|---|
| 2.8.0 | Kunde liefert an Netz (z.B. aus privater PV-Anlage): Gesamte Lieferung von Wirkleistung (2.8.0 = Summe 2.8.1 & 2.8.2) |
| 3.8.0 | Netz liefert an Kunden: Blindenergie (kvarh) – keine Relevanz für Privatkunden (3.8.0 = Summe 3.8.1 & 3.8.2) |
| 4.8.0 | Kunde liefert an Netz: Blindenergie (kvarh) – keine Relevanz für Privatkunden (4.8.0 = Summe 4.8.1 & 4.8.2) |

| Code | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 0.9.1 | Uhrzeit |
| 0.9.2 | Datum |
| F.F | Fehlercode |
| 96.13.0 | Verbraucherinformationen wie z.B. die Zählereinstellung (IMS, IME, DSZ) |
| 1.8.0 | Netz liefert an Kunden: Summe Energie (kWh) aus Hoch- und Niedertarif; (1.8.0 = Summe 1.8.1 & 1.8.2) = aktueller Zählerstand |
| 1.8.1 | Netz liefert an Kunden: Energie (kWh) Niedertarif (Nacht) |
| 1.8.2 | Netz liefert an Kunden: Energie (kWh) Niedertarif (Nacht) |